



ПАСПОРТ
И
Руководство по эксплуатации
захвата для бочек DL500А



Захват для бочек DL500A (г/л 500кг, 55 галон, размер 600×340х460 мм, вес 6 кг)

Захват для бочек DL500A EURO-LIFT 00005679 позволяет поднимать и перемещать бочки весом до 500 кг.

Устройство имеет прочную металлическую конструкцию, что является гарантией долговечности.

СПАСИБО ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ЗАХВАТОВ ДЛЯ БОЧЕК. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАХВАТОВ DL500A.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вся информация, представленная здесь, основана на данных, доступных на момент печати. Фабрика оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию в любое время без предварительного уведомления и каких-либо санкций. Поэтому предлагается всегда проверять возможные обновления.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель DL500A

Грузоподъемность – 500 кг.

Бочка – 210 литров, 55 галлонов.

Вес нетто 5 кг

2. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и соблюдайте следующие правила:

1. Не превышайте допустимую грузоподъемность
2. Внимательно осмотрите приспособление на предмет повреждений
3. Не вносите изменения в конструкцию приспособления без согласования с производителем

Помните, что любые механизмы и приспособления, предназначенные для подъема и перемещения грузов, являются механизмами и приспособлениями повышенной опасности!

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте захват для подъема бочки, размеры и вес которой превышают номинальные допустимые параметры для данной модели.
- Не допускайте к работе неквалифицированный персонал. Работник, использующий захват должен обязательно пройти инструктаж по технике безопасности и иметь аттестацию грузчика или такелажника. При работе с захватом необходимо использовать защитные перчатки.
- Категорически запрещается работать с неисправным захватом.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подвесьте подъемное устройство на крюк вертикально.
2. Расположите бочку строго под устройством.
3. Зафиксируйте бочку за ободок лапками подъемного устройства во избежание крена бочки и равномерного распределения давления.

5. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Захваты для бочек **DL500A** произведен Заводом. Завод сертифицирован по ISO9001-2000. Изделие соответствует стандартам CE и GS.