1. **Параметры**
   Грузоподъемность – 500 кг.
   Бочка – 210 литров, 55 галонов.
   Вес – 7,5 кг

2. **Внимание**
   Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и соблюдайте следующие правила:
   (1) Не превышайте допустимую грузоподъемность
   (2) Внимательно осмотрите приспособление на предмет повреждений
   (3) Не вносите изменения в конструкцию приспособления без согласования с производителем

3. **Инструкция по эксплуатации**
   1. Подвести подъемное устройство на крюк вертикально.
   2. Расположите бочку строго под устройством.
   3. Зафиксируйте бочку за ободок тремя лапками подъемного устройства во избежание крена бочки и равномерного распределения давления.

4. **Обслуживание**
   Просьба перед использованием внимательно осмотреть детали конструкции и цепь на наличие повреждений .

5. **Гарантия**
   Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не более 24 месяцев с момента продажи.

VIRA

Товар не подлежит обязательному сертифицированию на основании постановления № 1013 от 13 августа 1997г. об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.12.2005 № 775)

Устройство грузоподъемное для бочек



DL500B